

### Hochwirksamer Kopfabstreifer

Der Förderbandabstreifer H-Type® von Flexco ist für die Montage an der Kopftrommel ausgelegt und entfernt den Großteil der Rückstände vom Förderband. Er hat sich seit über 20 Jahren bewährt als effizientester Kopfabstreifer für die Einsatzbereiche Kohle, Eisenerz, Bauxit oder Gesteinsbergbau.



### Einzel gelagerte Abstreifermodule

Die 200 mm breiten Abstreiferblätter sind einzeln auf Schwingungsdämpfern gelagert. Dadurch federn die Abstreifermodule unabhängig voneinander und stellen sich bei Verschleiß individuell nach. Dies garantiert, dass der Abstreifer immer optimal am Band anliegt.



V-Klinge

XF2-Klinge

Geschützte V-Klinge

### Zwei Klingentypen sind lieferbar

Hochfestes Hartmetall sorgt für eine optimale Reinigung und höchste Verschleißfestigkeit bei vulkanisierten Bändern. Auch mit geschützten Klingen für Anwendungen mit stark abrasiven Materialien lieferbar.

Verschleißarmes Polyurethan: Für die Verwendung mit mechanischen Verbindern.

### Optimale Einbauposition an der Kopftrommel

Die Einbauposition des Abstreifblatts an der Trommel ist 15° unterhalb der horizontalen Achsmittle. Dadurch liegen die Abstreifblätter nicht im Fördergurtauswurf und sind vor großen Gesteinsbrocken und anderen Bruchstücken geschützt.



Auswahltabelle Haltearme

Durchmesser Kopftrommel + Band + Belag (mm)	Haltearmgröße	Klingengröße XF2
Bis 499	SS	SS
500-799	S	S
800-999	M	M
1000-1199	L	L
1200-1700	LL	—

## Ausführungen und Vorteile

- Für reversierbare Förderbänder geeignet
- Pulverbeschichtet oder in rostfreiem Stahl lieferbar. Für die Edelstahlausführung kontaktieren Sie bitte Anker-Flexco
- Steckachsenlängen:
  - 450 – 1200 mm, 60 mm Durchmesser
  - 1400 – 1600 mm, 73 mm Durchmesser
  - ab 1800 mm, 73 mm Durchmesser, verstärkte Ausführung
- Schraubspanner

## Optionales Federspann-Kit\*

Die optionale Federspannvorrichtung sorgt für eine gleichmäßige, konstante Blattspannung zum Band. Die richtige Einstellung der Feder-spannung kann mit einem Blick überprüft werden. Einfache und schnelle Einstellung mittels Gewindebolzen.



### Artikelinformation

Bandbreite (mm)	Artikelnummer	EDV-Nummer
500-1400	STKD	74504
>1600	HDSTUD	A2518

\* bei HXF-Abstreifern im Lieferumfang

## Kopfabstreifer ELIMINATOR® H-TYPE®

### Technische Daten zur Steckachse

Bandbreite (mm)	Steckachsenlänge (mm)	Steckachse Durchmesser (mm)
500	1250	60
650	1350	60
800	1500	60
1000	1800	60
1200	1950	60
1400	2350	73
1600	2450	73
1800	2650	73

Weitere Größen bis 3000 mm auf Anfrage erhältlich.

### Bandabstreifer H-Type® mit V-Klingen

V-Klingen dürfen NUR für vulkanisierte Bänder verwendet werden. Die Größe des Haltearms wird über den Kopftrommeldurchmesser ermittelt (inkl. Belag und Band). Siehe Tabelle auf der Vorderseite.

### Bandabstreifer H-Type® mit XF2-Klinge

XF2-Klingen müssen bei mechanischen Verbindern eingesetzt werden. Sie sind aber auch für vulkanisierte Bänder geeignet. Die Größe der XF2-Klinge wird über den Kopftrommeldurchmesser ermittelt (siehe Tabelle auf der Vorderseite). Sie werden standardmäßig mit Federspannvorrichtung geliefert.

### Artikelinformation

H-Type®, pulverbeschichtet, mit V-Klingen				H-Type®, pulverbeschichtet, mit XF2-Klingen		
Bandbreite (mm)	Haltearmgröße	Artikelnummer	EDV-Nummer	XF-Klinge Größe	Artikelnummer	EDV-Nummer
500-650	SS	HV400SS	73026			
500-650	S	HV400S	73028	S	HXF-400S	74659
500-650	M	HV400M	73019	M	HXF-400M	74660
650-800	SS	HV600SS	73045			
650-800	S	HV600S	73030	S	HXF-600S	74661
650-800	M	HV600M	73173	M	HXF-600M	74662
1000	SS	HV800SS	73055			
1000	S	HV800S	73034	S	HXF-800S	74665
1000	M	HV800M	73175	M	HXF-800M	74666
1000	L	HV800L	73178	L	HXF-800L	74667
1200	SS	HV1000SS	73057			
1200	S	HV1000S	73056	S	HXF-1000S	74668
1200	M	HV1000M	73036	M	HXF-1000M	74669
1200	L	HV1200L	73179	L	HXF-1000L	74670
1400	SS	HV1200SS	73059			
1400	S	HV1200S	73058	S	HXF-1200S	74671
1400	M	HV1200M	73038	M	HXF-1200M	74672
1400	L	HV1200L	73180	L	HXF-1200L	74673
1600	M	HV1400M	73177	M	HXF-1400M	74677
1600	L	HV1400L	73158	L	HXF-1400L	74678
1600	LL	HV1400LL	73215			
1800	M	HV1600M	73637	M	HXF-1600M	73443
1800	L	HV1600L	73638	L	HXF-1600L	73444
1800	LL	HV1600LL	73639			

Auf Anfrage mit geschützten V-Klingen erhältlich.

Europa-Vertriebszentrum:

ANKER-FLEXCO GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348-Rosenfeld • Deutschland  
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: info@anker-flexco.de • Web: [www.flexco.com](http://www.flexco.com)

Hersteller: FLEXCO

Australia: 61-2-9680-3322 • China: 86-21-33528388 • England: 44-1274-600-942  
Mexico: 52-55-5674-5326 • South Africa: 27-11-608-4180 • U.S.A: 1-630-971-0150

©2010 Flexible Steel Lacing Company. Eliminator® und H-Type® sind eingetragene Marken. 7-10. Zum Nachbestellen: X2248

