

INSTALACIÓN ACCIONADA POR PÓLVORA

de las grapas abisagradas con remaches Flexco® SR™

Instalación segura y portátil, que reduce la fatiga del trabajador

Ahora las grapas Flexco® SR™ se pueden instalar en cualquier lugar a lo largo de la banda con herramienta Hilti DX 460-SR accionada por pólvora y un ensamble especial del bloque guía de acero Flexco.



Más segura.

La Hilti DX 460-SR portátil y la herramienta de aplicación Flexco MSRT eliminan la necesidad de utilizar herramientas de instalación pesadas e incómodas. Cuando se utiliza de manera combinada, la fatiga del operador se reduce en gran medida, y a la vez se reduce también el ruido por medio de los métodos de instalación estándar. Además, la Pistola DX 460-SR ha sido aprobada por MSHA para usarla en minas subterráneas de carbón en EE.UU. (MSHA PAD-1/02).

Más fácil.

Este método de instalación accionada por pólvora utiliza la herramienta de aplicación MSRT estándar con ensambles de bloque guía de acero. Se requiere menos esfuerzo para colocar y fijar los remaches y se elimina la necesidad de usar cables eléctricos o conductos de aire incómodos con la energía incorporada de la Hilti DX 460-SR.

Más rápida.

El uso de la pistola Hilti DX 460-SR con el Sistema de grapas abisagradas con remaches de Flexco permite al operador instalar el último empalme mecánico del día tan rápido como el primer empalme ocasionando fatiga mínima. Adicionalmente, el uso de las Tiras de remaches en cartucho de Flexco Rapid Loader™ alineadas con arandelas reducen el tiempo de instalación de los remaches en la herramienta de aplicación.

Más inteligente.

Características y beneficios



Sólo requiere una herramienta de instalación estándar de Flexco® MSRT, un ensamble del bloque de guía de acero y los remaches de Rapid Loader™ alineados con las arandelas.



Ajuste fácilmente la Hilti DX 460-SR según el ajuste de energía correcto para el tamaño del remache y tipo de banda para su instalación.



La instalación de las grapas abisagradas con remaches de Flexco SR™ con la Hilti DX 460-SR permite al operador instalar varios empalmes, ocasionando poca o ninguna fatiga.

INSTALACIÓN ACCIONADA POR PÓLVORA de las grapas abisagradas con remaches Flexco® SR™

El método de instalación Flexco/Hilti DX 460-SR

proporciona consistencia en la instalación de los empalmes con cada uso. Una mayor compresión de las placas de las grapas da como resultado un asentamiento más profundo para lograr una compatibilidad mayor con los rodillos, raspadores y componentes del transportador.



Ensamblajes del bloque guía de acero para la pistola de instalación Hilti DX SR

| Descripción | Código del artículo | Número de pedido |
|--|---------------------|------------------|
| Bloque individual para una tira con remache en conjuntos | 43020 | HRD-GB5-4 |
| Bloque doble para dos tiras con remache en conjuntos | 43021 | HRD-GB5-8 |

- La pistola completamente automática se activa con cartuchos calibre .27 y tiene cuadrante de ajuste mecánico y avance de cartucho automático y retorno de pistón
- Aprobada para utilizarla en minas gaseosas subterráneas – Registro de aprobación MSHA: MSHA PAD-1/02



La Hilti DX 460-SR está disponible a través de Hilti Mining.



Teléfono 1-800-950-6614

Fax: 1-800-950-6610

Consulte con su representante local de Hilti para obtener capacitación sobre el uso seguro y efectivo del sistema Hilti DX 460-SR.



Distribuidor autorizado:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo
San Bernardo • Santiago, Chile
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

