

# CUANDO LA TECNOLOGÍA ENTREGA CONECTIVIDAD LAS OPERACIONES SE OPTIMIZAN



## ● CONECTIVIDAD

*Aumente la productividad de su prensa y mejore la confiabilidad de los empalmes.*

Utilizando la tecnología Bluetooth®, la prensa para empalmes Novitool® Aero® se conecta a través de una aplicación móvil fácil de usar para acceder y evaluar los datos del ciclo de empalme; además de administrar las actualizaciones del firmware y ofrecer avances continuos de la prensa.

## ● EFICIENCIA OPERATIVA

*Manténgase al día con las últimas mejoras en tecnología para la prensa Aero®.*

Las actualizaciones y el mejoramiento continuo en el funcionamiento de la prensa, basado en la opinión de los clientes y en las innovaciones tecnológicas, significan que su prensa se optimiza constantemente para ofrecer el funcionamiento más eficiente y empalmes sin fin consistentes.

## ● CONFIABILIDAD DEL EMPALME

*La plataforma visual Aero® permite a los operadores fácil acceso a los datos del ciclo de empalme para evaluar y solucionar problemas.*

Manejar una o muchas prensas es fácil, además los operadores pueden trabajar directamente con los expertos de la prensa Aero® de Flexco para recibir soporte y asistencia avanzados de empalmes.



## ● TECNOLOGÍA INTUITIVA DE LA PRENSA AERO®




- Sencillamente agregue su prensa a la plataforma visual Aero®
- Descargue la aplicación móvil Aero®
- Conéctese a la prensa




# CONECTIVIDAD DE LA PRENSA PARA EMPALMES NOVITOOL® AERO® GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Conectar su prensa para empalmes Aero® es fácil.  
Solo siga los pasos que se describen a continuación.



## INICIALIZAR LA PRENSA

Inicialice su nueva prensa para empalmes Aero registrando el número de serie único en [www.flexco.com/code](http://www.flexco.com/code).



## PANEL DE ACCESO

Después del registro recibirá un correo electrónico inmediatamente invitándole a conectarse y a agregar las prensas y los usuarios en la plataforma visual personalizada. <https://Novitool.Flexco.cloud>



## DESCARGUE LA APLICACIÓN MÓVIL AERO®

Usando su dispositivo inteligente, busque en la tienda de aplicaciones de Apple o Android "Prensa para empalmes Novitool® Aero®".

Descargue la aplicación móvil Aero® e inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de la plataforma visual.




## HAGA LA CONEXIÓN

Use la aplicación móvil Aero® y conéctese por medio de la llave electrónica Bluetooth® de tecnología inalámbrica que se proporciona con el paquete de la prensa Aero®.



## TRANSMITA

Envíe regularmente los datos del ciclo de empalme a la plataforma visual para solucionar problemas y mejorar la confiabilidad del empalme.



## ACTUALICE

Recibirá notificaciones de Flexco cuando sea momento de actualizar el firmware.

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo  
San Bernardo • Santiago, Chile  
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: [ventaslatam@flexco.com](mailto:ventaslatam@flexco.com)

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otros productos y ubicaciones de Flexco.

©2019 Flexible Steel Lacing Company. Novitool® es una marca comercial registrada. 12/07/2020. Para hacer otro pedido: X6295

Distribuidor autorizado:

