

WHEN TECHNOLOGY DELIVERS CONNECTIVITY OPERATIONS OPTIMIZE

● CONECTIVIDAD

Aumente la productividad de su prensa y mejore la confiabilidad de los empalmes.

Utilizando la tecnología Bluetooth®, la prensa para empalmes Novitool® Aero® se conecta a través de una aplicación móvil fácil de usar para acceder y evaluar los datos del ciclo de empalme; además de administrar las actualizaciones del firmware y ofrecer avances continuos de la prensa.

● EFICIENCIA OPERATIVA

Manténgase al día con las últimas mejoras en tecnología para la prensa Aero®.

Las actualizaciones y el mejoramiento continuo en el funcionamiento de la prensa, basado en la opinión de los clientes y en las innovaciones tecnológicas, significan que su prensa se optimiza constantemente para ofrecer funcionamiento más eficiente y empalmes sin fin consistentes.

● CONFIABILIDAD DEL EMPALME

La plataforma visual Aero® permite a los operadores fácil acceso a los datos del ciclo de empalme para evaluar y solucionar problemas.

Manejar una o muchas prensas es fácil, además los operadores pueden trabajar directamente con los expertos de la prensa Aero® de Flexco para recibir soporte y asistencia avanzados de empalmes.

● TECNOLOGÍA INTUITIVA DE LA PRENSA AERO®



● Sencillamente agregue su prensa a la plataforma visual Aero®

● Descargue la aplicación móvil Aero®

● Conéctese a la prensa

CUANDO LA TECNOLOGÍA ENTREGA CONECTIVIDAD LAS OPERACIONES SE OPTIMIZAN

Conectar su prensa para empalmes Aero® es fácil. Solo siga los pasos que se describen a continuación.




INICIALIZAR LA PRENSA

Inicialice su nueva prensa para empalmes Aero registrando el número de serie único en www.flexco.com/code.



PANEL DE ACCESO

Después del registro recibirá un correo electrónico inmediatamente invitándole a conectarse y a agregar las prensas y los usuarios en la plataforma visual personalizada. <https://Novitool.Flexco.cloud>



DESCARGUE LA APLICACIÓN MÓVIL AERO®

Usando su dispositivo inteligente, busque en la tienda de aplicaciones de Apple o Android "Prensa para empalmes Novitool® Aero®".

Descargue la aplicación móvil Aero® e inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de la plataforma visual.




HAGA LA CONEXIÓN

Use la aplicación móvil Aero® y conéctese por medio de la llave electrónica Bluetooth® de tecnología inalámbrica que se proporciona con el paquete de la prensa Aero®.



TRANSMITA

Envíe regularmente los datos del ciclo de empalme a la plataforma visual para solucionar problemas y mejorar la confiabilidad del empalme.



ACTUALICE

Recibirá notificaciones de Flexco cuando sea momento de actualizar el firmware.

Distribuidor autorizado:

Azafrán # 40 Bis • Col. Granjas México • Delegación Iztacalco • CP 08400 México, D.F.
Teléfono: +52-55-5674-5326

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2019 Flexible Steel Lacing Company. Novitool® es una marca comercial registrada. 03/21/2021. Para hacer otro pedido: X6430

